

Brf. Jasminen

Hemsida: <http://brfjasminen.se/>

E-post: brfjasminen@outlook.com

Luftintagsfilter ska bytas vartannat år

Föreningen ansvarar för att anskaffa och dela ut luftintagsfiltren när det är dags.

Filtren delas ut och placeras utanför respektive lägenhetsdörr. Bostadsrättshavaren ansvarar för att byta filtren i sin lägenhet.

Så här byter du luftintagsfilter

- 1) Luftintagsfiltren finns under fönstren i sov- och vardagsrum bakom värmeelementen
- 2) Dra båda spärrarna utåt och lyft upp locket och dra upp det gamla filtret från hållaren
- 3) Det finns text på ovansidan av filtret med instruktion "DENNA SIDA UPP" och "DENNA SIDA MOT RUMMET". Följ instruktionen, placera det nya filtret i hållaren och sätt tillbaka locket



Mer information finns i bostadspärmen/skötselanvisning
[Bostadspärm och skötselanvisning - Brf Jasminen - Socinet](#)



Varför byts luftintagsfiltren

Luftintagsfilter är en viktig komponent i det gemensamma ventilationssystemet och påverkar även luftkvaliteten i lägenheterna. Filtren absorberar damm och pollen.

Underhåll luftintagsfilter

Luftfiltren kan dammsugas försiktigt och/eller dammas av för hand periodiskt. Filtren får inte tvättas då dessa kommer att tappa sin funktion.

